

Rainurage

Le rainurage peut être fait avec une rainureuse mais aussi avec le bout de la lame d'une tronçonneuse



Le rebouchage des rainures pourra être fait avec soit avec du plâtre (3 volumes de plâtre pour un volume d'eau) soit avec du ciment naturel (prompt).

Boîtes d'encastrement pour appareillage électrique

Les boîtiers électriques encastrables doivent être choisis de type « pour maçonnerie ». Il faut les sceller soit au plâtre (3 volumes de plâtre pour un volume d'eau) soit au ciment naturel (prompt).

